



RECEIVER IP を入力して
Connectボタンを押す




Connectできた場合、
Connectボタンが Disconnect

3





Fileメニューから
Open Fileを選ぶ


4




OK



FilePath
Update




6




MAIN CPU only
Update

7



Update



8

